



Empresa certificada por AENOR conforme a las Normas:

ISO 9001 : 2015 ER - 0011/91	Modelo de Aseguramiento de la Calidad en el diseño. La producción de frisos, molduras, tarimas y listones. El tratamiento protector de la madera.
ISO 14001 : 2015 GA - 2000/0025	Sistema de Gestión Medioambiental.

Manual de Instalación ECOPANEL ALISTONADO

www.grupomolduras.com

Así de fácil es instalar nuestro ECOPANEL

Lee las instrucciones.

Herramientas y material que necesitarás

- Sierra, sierra circular o de vaivén.
- Destornillador.
- Tornillos negros, aprox. 35mm para fijar el Ecopanel a la pared.
- Tornillos de aprox. 15mm para fijar los rastreles en el fieltro (esto solo si has tenido que cortar el panel en el largo).
- Tornillos y tacos para fijar los rastreles en la pared.
- Rastreles (recomendamos un grueso de 45 mm). Solo si instalas los paneles sobre rastreles.
- Lana mineral (grueso de 45 mm, igual que los rastreles).
- Cuchillo afilado o cúter.
- Un metro.
- Lápiz.

INSTALAR CON RASTREL

1 Preparación de la pared

Antes de instalar, mantener las piezas apoyadas unos días sobre la pared para que se adapten al ambiente. Asegúrate de que la pared no está húmeda.
Después quitar tornillos, clavos u otras cosas que abulten de la pared.

2 Montaje de listones o rastreles

- Fijar los rastreles en la pared (recomendamos rastreles de 45 x 45 mm).
- Recomendamos una separación de 60cm entre los rastreles.

3 Colocación de la lana mineral

Este paso solo es necesario para un extra de absorción acústica.

- Inserta una lana mineral de 45mm o similar espesor, igual que los rastreles de madera (clase de absorción acústica A).
- La lana mineral se puede cortar con un cuchillo y se sujeta sola entre los rastreles.

4 Colocación del Ecopanel

- Atornillar con tornillos negros (35mm) a través del fieltro en el rastrel.
- Recomendación: 15 tornillos por Ecopanel.
- Los paneles tienen un lateral con fieltro y otro con un rastrel.
- Al realizar el montaje de un panel al lado del otro, tener en cuenta que al extremo del panel que acaba en fieltro, vendrá el rastrel del siguiente panel.
- Esto crea un espacio de 12mm entre rastrel y rastrel, el mismo que hay entre rastrel y rastrel de un mismo panel.

Los pasos 5 y 6, cortar los paneles a la medida, solo deben realizarse si es necesario. Si las dimensiones son adecuadas habrás terminado.

5 Cortar el Ecopanel a lo ancho

- Cortar el ancho del Ecopanel, a través del fieltro con un cuchillo o cúter.
- Instalar el último Ecopanel con tornillos negros a través del fieltro.

6 Cortar el Ecopanel a lo largo

- Acortar el panel con una sierra.
- Para ello marcar con un lápiz por donde se tiene que cortar.
- Recomendamos atornillar con tornillos el trozo pequeño que queda suelto de rastrel al fieltro.
- Para esto necesitará un solo tornillo por rastrel, de 15mm en la parte trasera del Ecopanel, a través del fieltro al rastrel.
- Esto repetirlo con cada rastrel.

INSTALAR CON ADHESIVO

1 Preparación de la pared

Antes de instalar, mantener las piezas apoyadas unos días sobre la pared para que se adapten al ambiente. Asegúrate de que la pared no está húmeda.
Después quitar tornillos, clavos u otras cosas que abulten de la pared.

2 Medir la pared y los paneles

- Utilice un metro o regla para medir y marcar la posición exacta donde se instalará el Ecopanel.
- Asegúrese de realizar mediciones precisas y niveladas.

3 Cortar los paneles para que coincidan con el alto de la pared

- Cortar los paneles a la medida solo si es necesario.

4 Añadir adhesivo elástico para madera

5 Adherir el panel sobre la pared

¡Comparte tu proyecto!

Comparte con nuestra comunidad. Sube tus fotos a Instagram e identifica
@molduras_del_noroeste

¡Tu feedback es importante
para nosotros!

¿Necesitas inspiración?
¡Síguenos!



Más información en brico.com